


Schnitt Sarah



Drucken Sie bitte zuerst nur diese Seite aus, bevor Sie alle restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken. Achten Sie hierbei auf einen Ausdruck in 100 % Größe **(nicht auf Papierformat skaliert)**.

Messen Sie darauf die Seitenlängen des abgebildeten Kontrollquadrates auf Ihrem Ausdruck nach. Betragen diese wie angegeben jeweils 5 cm, können Sie die restlichen Seiten des Schnittmusters ausdrucken und sichergehen, dass alle Proportionen korrekt sind.

oberer Rand

linker Rand

Kellerfalte




Beleg

Hintere Mitte

Bruch

Falte zunähen



oberer Rand



kleben



schneiden

Beleg

2



kleben

oberer Rand



kleben



schneiden

angeschnittener Beleg



kleben


oberer Rand



kleben



schneiden



Mod.23



kleben

oberer Rand



1



oberer Rand

 kleben

rechter Rand

5

 kleben

 schneiden

Hintere Mitte

Fadenlauf

 schneiden

Bruch

 kleben

linker Rand

 schneiden

 kleben

 schneiden

 kleben

 schneiden

 kleben

 schneiden


 kleben

vordere Mitte Fadenlauf

Vordere Kante Umbruch

vordere Mitte Fadenlauf

Mod.23



 schneiden

 kleben

 schneiden

 kleben



Fadenlauf

rechter Rand



 schneiden

Mod.26+30

Mod.13+23

linker Rand

Fadenlauf

 schneiden

 kleben

 schneiden

 kleben

 schneiden

 kleben

 schneiden

 kleben

 schneiden

 kleben

 schneiden

Mod.26+30

Mod.13+23

 kleben

 schneiden


 kleben

 schneiden

 kleben

 schneiden

 kleben






Fadenlauf



rechter Rand



linker Rand



unterer Rand

 schneiden

Fadenlauf

 kleben

 schneiden

unterer Rand

 schneiden



 kleben

 schneiden

unterer Rand

 schneiden

 kleben

 schneiden

unterer Rand

 schneiden

 kleben

 schneiden

unterer Rand

 schneiden

 kleben

Mod.26+30

rechter Rand

Mod.13+23

unterer Rand